


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДОВ BVM (Беларусь)

Электрические схемы подключения электроприводов с возвратной пружиной BLF BVM (Беларусь)





Электрические схемы подключения реверсивных электроприводов BLE BVM (Беларусь)



Микропереключатели конечных положений: Заводская установка: **5°** для **a, 85°** для **b**

